

Trimble SKY Controller Ver.1.6.0.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
新規追加	AR機能	測設画面にAR機能を追加しました。
新規追加	座標変換	座標変換ファイル(ediファイル)の取り込み機能を追加しました。
新規追加	Web-RTK	Web-RTKに単点観測を追加しました。
新規追加	IMUキャリブレーション	キャリブレーション項目に「バイアスキャリブレーション」項目を追加しました。 R12i受信機接続時のみ利用可能とします。
機能改良	LongRange Bluetooth	R4s受信機のRTK補正信号を内蔵Bluetooth(LongRange Bluetooth)経由で送受信できるよう改良しました。
機能改良	BeiDo対応	座標観測、および測設でBeiDo衛星を利用できるよう改良しました。
機能改良	受信機シャットダウン	シャットダウン／再起動時にロギング状態を確認するよう改良しました。
機能改良	QGSS対応	QGSS4号機を衛星情報に表示するよう改良しました。
機能修正	測線	IMU観測の測線機能でIMU補正値を考慮した値を表示するよう改善しました。
機能修正	RRS対応	RRS使用時にRTKファイルに電子基準点座標を出力するよう改善しました。
機能修正	RRS対応	RRS使用時に観測画面の基準タブに電子基準点からの距離を表示するよう改善しました。
機能修正	警告メッセージ	IMUバイアスエラー発生時のメッセージを、通常のIMUエラーメッセージと異なる内容に変更しました。 <IMUエラー> IMU エラーを検出しました。電源を入れ直し再度確認して下さい。それでもエラーとなる場合は販売店にお問い合わせ下さい。 <IMUバイアスエラー> IMU バイアスエラーを検出しました。IMU のキャリブレーションを行ってください。

2022年5月 株式会社 ニコン・トリンプル